

## ***Vouwschema van de overslagdozen***

De preeg "Gem.Arch.A'dam - JWB - dooscode" (i.c. de witte liner) moet zich altijd aan de binnenkant van de gevouwen doos bevinden.

## ***Folding plan of other storage boxes***

Please note that the embossing "Gem.Arch.A'dam - JWB - box code" should always be inside the box.

